超解像技術搭載23型フルHD対応液晶ディスプレイ

# LCD-MF232XSHR

# 取扱説明書

この度は弊社製液晶ディスプレイをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。 で使用の前に「本書」をよくお読みいただき、正しいお取り扱いをお願いいたします。



●作業中は、液晶ディスプレイを床などに落としたり、パネルを傷つけたりしないように十分注意する。

●作業の際に、ディスプレイ部(表示面)を手で強く押さえない。 液晶パネルが故障または破損するおそれがあります。

#### 高さの調整



ユーザー登録、サポートソフトのダウンロードについて

ユーザー登録をする際や、弊社ホームページよりサポートソフト

をダウンロードする際にS/N(シリアル番号)が必要な場合があ

S/Nは本製品の背面に貼られているシールに印字されている

注意

ります。


12桁の英数字です。

例: ABC1234567ZX

●高さの調整をする際には、手や指をはさまないように気を付けてくだ

## 角度の調整(チルト・スイベル)

前後の角度は、前に3°、後ろに20°の範囲で調整してください。 左右の角度は、右に30°、左に30°の範囲で調整してください。 調整の際は、下図のように両手で左右のフレーム部分を持ちながら角度の調節 を行ってください。





↓S/N(シリアル番号)をメモしてください。

ユーザー登録


http://www.iodata.jp/regist/

- ●この範囲以上に倒してご使用になると、本製品が転倒または破損する
- ●角度調整の際には、手や指をはさまないように気をつけてください。

M-MANU200960-01

B-MANU201540-01

本製品のディスプレイ部は前後と左右に角度を調整できます。





- おそれがあります。

# 安全にお使いいただくために

2 パソコンに接続する

本製品のスピーカーを使わない場合、

りません。

アースについて

それがあります。

行ってください。

ください。

ください。

●アースを接続してください。

アースが接続されない状態で

万一故障した場合、感電のお

●アース接続は、電源プラグを

●アース接続を外す場合は、電

●アースリード線を AC コンセ

ントに挿入、接触させないで

火災・感電の原因になります。

源プラグを抜いてから行って

AC コンセントにつなぐ前に

オーディオケーブルをつなぐ必要はあ

ACケーブル

AC IN AUDIO

オーディオ

ケーブル

() + / ()

本書には、ご使用の際に重要な情報や、お客様や他の人々の危害や財産への損害を未然 に防ぎ、製品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項が示されていま

本書は、必要なときにすぐ参照できるように、お手元に置いてご使用ください。 お子様がお使いになるときは、保護者のかたが取扱説明書の中身をお読みになり、正し い使いかたをご指導ください。

## この表示の注意事項を守らないと、 ⚠危険 死亡または重傷を負う危険が生じ ます。

■本製品を修理・分解・改造しない

火災や感電、破裂、やけど、故障の原因となります。

であっても有料修理となる場合があります。

この表示の注意事項を守らないと、 死亡または重傷を負うことがあり

危険

ます。 この表示の注意事項を守らないと、 けがをしたり周辺の物品に損害を 与えたりすることがあります。

# 禁止

指示を守る

# し込む。

または

パソコン

パソコンの各コネクターの位置は、パソ

コンの取扱説明書にてご確認ください。

■ HDMI端子には映像機器

HDMI DVI-D D-SUB

などをつなぎます。

デジタル接続

ケーブル

●AC コンセントから抜く場合は、必ずプラグ部分を持って抜く。 ●電源プラグはほこりが付着していないことを確認し、根本までしつかり差

アナログケーブルでパソコンと

「デジタルでつなげられない」「2

台のパソコンをつなぎたい」などの

場合は、アナログでつなぐことがで

D-SUB

····

パソコン

つなぐ

きます。

アナログ接続ケーブル

ほこりなどが付着していると接触不良で火災の原因となります。 電源プラグは定期的に掃除してください。

#### 以下を行わない

■ACケーブル・ACアダプターについて

守らないと、火災・感電の原因となります。

- ●無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったり、ものを載せたりしない。
- ●AC アダプターにものをかぶせたりしない。


接続ケーブルは、

固定します。

コネクターの左右に

あるネジでしっかり

●AC アダプターを保温・保湿性の高いものの近くで使わない。 (じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど)



## 本製品をつなぐ際は、以下を守る

守らないと、火災・感電・発煙・けがの原因となります。

●作業の前に、本製品を接続する機器およびそれの周辺機器の電源を切り、 AC コンセントからプラグを抜く。

- ●接続ケーブルなどの部品は、添付品または指定品をご使用ください。
- ●コネクターやケーブルをしっかり確認する。
- ●足などに引っ掛からないように配線する。



本製品をぬらしたり、水気の多い場所で使ったり、ぬれた手で扱わない 火災・感電の原因となります。

お風呂場、雨天、降雪中、海岸、水辺でのご使用は、特にご注意ください。

# ハードウェア保証書

型	番	LCD-MF232XSHR					
保証	期間	ご購入日	まり	36	ケ月間有	対です	
	ふりがな						
☆	お名前						
お							
客	₹		<b>1</b> (		)		
	<b>ご</b> 1	住所					
様							

- ☆印の箇所は楷書で明確にご記入ください。
- 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受けられません。ご注意ください。販売店欄は販売店でご記入いただくものです。記入がない場合はお買い上げの販売店にお申し
- また、本書は再発行いたしませんので紛失しない様大切に 保管してください。



#### ご販売店様へ

- お客様へ商品をお渡しする際は必ず販売日をご購入日欄 に記入し貴店名/住所、貴店印をご記入ご捺印ください。
- 2. 記載漏れがありますと、保証期間内でも無料修理が受け

取扱説明書などの注意書きにしたがった正常な使用状態で、 保証期間内に故障した場合には、商品と本保証書をご持参ご 提示の上お買いもとめの販売店または、弊社(裏面修理セン ター宛)にご依頼ください。




本製品の移動の際は、まず本製品を接続している機器・周辺機器および

本製品の電源を切り、AC コンセントからプラグを抜く


修理は弊社修理センターにご依頼ください。分解したり、改造した場合、保証期間


プラグを抜かずに移動を行うと、感電および故障の原因となります。

#### HDMI 端子に映像機器などをつなぐ



#### 各部の名前 下記では、台座底板を液晶ディスプレイ本体に取り付けたあとの図で説明します。





設定メニューの表示/キャンセルに使います。 メニューが表示されていないときに長押し (3秒)で、メニューをロック/ロック解除 できます。

[2] [ ◁ / ▷ ] ボタン

設定メニューの選択や調整値を増減すると きに使います。

※ 設定メニューが表示されていないときに △を押すと、「ボリューム」「輝度」「オフ タイマー」が表示されます。

▶を押すと、「超解像度」が表示されます。

設定メニュー、VESA 金具の取り付けについて は、『画面で見るマニュアル』をご覧ください。

[□] (入力 /AUTO) ボタン

アナログ / デジタル /HDMI 入力の切替や 設定メニューの決定などに使います。 長押し(3秒)で、現在の映像の位置調整 を自動で行います。(アナログ入力時のみ)

4 [ტ] 電源ボタン

電源のオン、オフを行います。また、電源 がオンになると LED ランプが青色に点灯 し、節電状態時は橙色\*になります。 ※「自動電源オフ」が「自動復帰」の時は、 消灯します。

5 スピーカー 音声を出力します。

# 6 ヘッドホン端子

ヘッドホンをつなぎます。

●ヘッドホンを耳に付けたままつながない。 音量によっては、耳をいためる原因と なります。

**3** 

●音量を上げすぎない。 大音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪 影響を与える原因となります。

☑ 盗難防止ホール

ることができます。

必要に応じて市販のセキュリティーケーブ ルを取り付けることができます。

**B** VESA ネジ穴 必要に応じて VESA アームなどを取り付け

# 画面で見るマニュアルを活用しよう

『画面で見るマニュアル』は、本製品の詳しい情報が記載されています。

- 設定メニュー
- ・台座の取り外し
- ·アームを取り付ける(VESA規格に準拠した固定器具)
- ハードウェア仕様
  - ① 弊社 Web ページ (http://www.iodata.ip/) にアクセスします。
  - ② 「サポート」 「サポートライブラリ」をクリック します。

③「サポートライブラリ」の製品の頭文字として

#### アクセス方法

④ ご購入いただいた製品の型番をさがして、ク リックします。

⑤ ダウンロードページが開きますので、画面で見 るマニュアルを見たり、ソフトウェアをダウン ロードしてください。

※「画面で見るマニュアル]やソフトウェアをご利用になる場合は、インター ネットへの接続が必要です。

「L」をクリックします。

#### 指定(AC100V)以外の電源電圧で使用しない

火災・感電の原因となります。



### 液晶パネルから漏れた液体(液晶)には触れない

誤って液晶パネルの表示面を破壊し、中の液体(液晶)が漏れた場合には、 液体を口にしたり、吸い込んだり、皮膚につけないようにしてください。万が一、 液晶が目や口に入った場合は、すぐに水で5分以上洗い、医師の診断を受けて ください。また、皮膚や衣服に液晶が付着した場合は、すぐにアルコールなど で拭き取り、石鹸で水洗いしてください。そのまま放置すると、皮膚や衣服を 傷めるおそれがあります。



#### 梱包用のビニール袋や取り外した小さな部品(キャップやネジなど)について は、以下を行わない。

●幼児や子供の手の届くところに保管しない。

ビニール袋をかぶったり、小さな部品を誤って飲み込んだりすると、窒息の 恐れがあります。

●ビニール袋は、可燃物なので、火のそばに置かない。

# ⚠注意



#### 眼精疲労を防ぐため、以下を守る

ディスプレイを見る作業を続けるときは、作業場を300~1000 ルクスの明るさ にしてください。

また、連続作業をするときは、1時間に10分から15分程度の休憩をとってくだ さい。長時間ディスプレイを見続けると、眼に疲労が蓄積されます。



電源を入れた状態で、あお向け、横たおし、逆さまにして使用しない 内部に熱がこもり、発火のおそれがあります。



ディスプレイの角度および高さ調整時に、指をはさまないように気をつける けがの原因となることがあります。

# お取り扱い上の注意

#### ■画面の焼き付きを防ぐために

同じ画面を長時間表示させていると画面の焼き付きを起こすことがあります。

- ●パソコンやディスプレイを使用しないときは電源を切ってください。
- ●なるべく、省電力機能またはスクリーンセーバー機能をご使用ください。

#### ■お手入れのために

- ●表示面が汚れた場合は、脱脂綿か柔らかいきれいな布で軽く拭き取ってください。
- ●表示面以外の汚れは、柔らかい布に水または中性洗剤を含ませて軽く絞ってから、軽 く拭いてください。ベンジンやシンナーなどの溶剤は避けてください。
- ●表示面に水滴などをつけたまま放置しないでください。水滴などがついた場合はすぐ に脱脂綿や柔らかい布などで拭き取ってください。放置しておくと表示面が変色したり、 シミの原因になります。また、水分が内部へ侵入すると故障の原因になります。

#### ■バックライトについて

本製品に使用しているバックライトには寿命があります。画面が暗くなったり、チラつ いたり、点灯しないときは、新しい液晶パネルへの交換が必要です。

※ご自分での交換は絶対にしないでください。交換等につきましては、弊社サポートセ ンターへお問い合わせください。

●液晶パネルは非常に高価です。有料による液晶パネル交換は高額になることをあら かじめご了承ください。

#### ■電波障害について

他の電子機器に隣接して設置した場合、お互いに悪影響を及ぼすことがあります。特に 近くにテレビやラジオなどがある場合、雑音が入ることがあります。その場合は次のよ うにしてください。

●テレビやラジオなどからできるだけ離す。●コンセントを別にする。●テレビや ラジオのアンテナの向きを変える。

#### ■連続使用について

本製品は、24時間連続使用を前提とした設計ではございません。

有寿命部品の消耗を加速させる原因となりますので、24 時間連続でのご利用は避けて ください。

#### ■有寿命部品について

本製品には、有寿命部品(バックライト、アルミ電解コンデンサ)が含まれています。 有寿命部品の寿命は、使用頻度や使用環境(温湿度など)等の条件により異なります。 本製品は、一般家庭やオフィスでの使用を想定して設計されていますので、それ以外の 環境でご使用される場合は、寿命が短くなる場合があります。

#### ■以下のような場所で保管・使用しないでください

故障の原因となります。

●振動や衝撃が加わる ●屋外 ●直射日光が当たる ●湿気やほこりが多い ●水気 が多い(台所、浴室など) ●傾いている ●腐食性ガス雰囲気中(Cl2, H2S, NH3, SO<sub>2</sub>, NOx など) ●静電気の影響が強い ●熱の発生するものの近く (ストーブ、ヒー ターなど) ●強い磁力・電波の発生するものの近く (携帯電話、磁石、ラジオ、無線

#### ≪使用時のみの制限≫

- ●保温・保湿性の高いものの近く(じゅうたん、スポンジ、段ボール、発泡スチロールなど)
- ●通気孔がふさがる場所

VCCI規格について

#### ■本製品は精密部品です。以下のことを行わないでください。

●落としたり、衝撃を加えない ●重いものを上に載せない ●水などの液体やクリッ プなどの小部品を上に置かない ●内部およびコネクター部に液体、金属、たばこの煙 などの異物を入れない ●台座を持って本製品を移動させない

この装置は、クラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的 としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受 信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

#### ■その他

- ●ご使用にならないときは、ほこりが入らないようカバーなどをかけてください。 ●表示部の周囲を押さえたり、その部分に過度の負担がかかる状態で持ち運んだりしな
- いでください。ディスプレイ部が破損するおそれがあります。
- ●ディスプレイ部の表面は傷つきやすいので、工具や鉛筆、ボールペンなどの固いもの で押したり、叩いたり、こすったりしないでください。
- ●表示面上に滅点(点灯しない点)や輝点(点灯したままの点)がある場合があります。 これは、液晶パネル自体が99.9995%以上の有効画素と0.0005%の画素欠けや輝 点をもつことによるものです。故障、あるいは不良ではありません。修理交換の対象 とはなりませんので、あらかじめご了承ください。
- ●見る角度や温度変化によっても色むらや明るさのむらが見える場合があります。 これらは、故障あるいは不良ではありません。修理交換の対象とはなりませんので、 あらかじめご了承ください。

# 免責事項

VCCI-B

- ●地震、雷などの自然災害、火災、第三者による行為、その他の事故、お客様の故意または 過失、誤用、その他異常な条件下での使用により生じた損害に関して、当社は一切責任 を負いません。
- ●本製品に付属の取扱説明書の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、当 社は一切の責任を負いません。
- ●当社が関与しない接続機器、ソフトウェアなどの意図しない組み合わせによる誤動作 やハングアップなどから生じた損害に関して、当社は一切責任を負いません。
- ・本製品の保証条件は、裏面の「保証規定」をご覧ください。
- ・本製品の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがあります。


### J-Mossについて

この装置は、「電気・電子機器の特定の化学物質の含有表示方法 (JIS C 0950) |に基づきグリーンマークを表示しております。 化学物質の含有情報は以下をご覧ください。

http://www.iodata.jp/jmoss/



# 困ったときには



選べない

ください。

「出力切換設定」をご確認ください。

# お問い合わせ/修理

ご提供いただいた個人情報は、製品のお問合せなどアフターサービス及び顧客満足度向上のアンケート以外の目的には利用いたしません。 また、これらの利用目的の達成に必要な範囲内で業務を委託する場合を除き、お客様の同意なく第三者へ提供、または第三者と共同して利用いたしません。

# お問い合わせについて

必ず以下の内容をご確認ください -



本書の【困ったときには】を参照



裏面の説明を参考に、『画面で見るマニュアル』



弊社サポートページのQ&Aを参照 → http://www.iodata.jp/support/



最新のドライバーソフト等をダウンロード

→ http://www.iodata.jp/lib/



それでも解決できない場合は、サポートセンターへ


電話: 東京 03-3254-1092 金沢 076-260-3633 FAX:東京 03-3254-9055 金沢 076-260-3360

※受付時間 9:00~17:00 月~金曜日(祝祭日をのぞく) インターネット: http://www.iodata.jp/support/

< ご用意いただく情報 > 製品名 / パソコンの型番 / OS

## 多理について

修理をご依頼される場合は、以下の要領でお送りください。



〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 株式会社 アイ・オー・データ機器 修理センター 宛

紛失をさける為 宅配便・書留ゆうパック でお送りください。

- ●送料は、発送時はお客様ご負担、返送時は弊社負担とさせていただいて おります。
- ●有料修理となった場合は先に見積をご案内いたします。(見積無料) 金額のご了承をいただいてから、修理をおこないます。
- ●お客様が貼られたシール等は、修理時に失われる場合があります。
- ●保証内容については、保証規定に記載されています。
- ●修理品をお送りになる前に製品名とシリアル番号 (S/N) を控えておい てください。

修理について詳しくは… http://www.iodata.jp/support/after/

# 液晶ディスプレイの回収・リサイクル

弊社では製品のリサイクルの容易さや電力消費の抑制など環境負荷を軽減する製品開発を進めています。 液晶ディスプレイ製品の回収・リサイクルにご協力をお願いいたします。

## 🔐 法人のお客様は

弊社では、法人のお客様がご不要になった弊社製液晶ディスプレイ製品の回 収・リサイクルのご案内や料金のお見積もりを行っております。詳細は、右記リ サイクル窓口「アイ・オーエコステーション」までお問い合わせください。

#### | ← ご家庭でお使いのお客様は

弊社では「資源有効利用促進法」にもとづき、ご家庭で排出される弊社製液晶 ディスプレイのリサイクルを実施しています。

回収された液晶ディスプレイは、新たな資源として生まれ変わります。この取 り組みを通じて、弊社はユーザーの皆様とともに地球環境保全の活動を進め てまいります。回収・リサイクルのご案内、お申し込みについては、右記リサイ クル窓口「アイ・オー エコステーション」にて承ります。

## ¥ 料金について



液晶ディスプレイ本体の「PC リサイクルマーク」の有無に より料金が異なります。なお、PC リサイクルマークがない 液晶ディスプレイを 2003 年 10 月 1 日以降にご購入、ご 家庭でご利用いただきましたお客様には弊社が無料で PC リサイクルマークを提供し、回収・再資源化いたします。詳 細は弊社ホームページをご覧ください。

→http://www.iodata.jp/support/



## ■リサイクル窓口

「アイ・オー エコステーション」専用ダイヤル

電話: 076-260-3616

※受付時間 9:30~12:00/13:00~17:00 月~金曜日(祝祭日を除く) ※リサイクルに関するお問い合わせのみ承っております。

その他のご質問につきましては、右記「お問い合わせ窓口」へご相談ください。

## アイオー・セーフティ・サービスのご案内

万一の故障時にも安心してご利用いただく為の有償サービスです。 優先電話(フリーダイヤル)受付や、故障時のスムーズな代品交換等、各種 メニューを取り揃えております。

詳細は下記弊社ホームページをご参照ください。

## http://www.iodata.jp/iss/

※本製品ご購入日から60日以内にお申し込みください。

- 1) 本製品及び本書は株式会社アイ・オー・データ機器の著作物です。
- したがつて、本製品及び本書の一部または全部を無断で複製、複写、転載、改変すること 2) は法律で禁じられています。
- 本製品は、医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器、兵器システム などの人命に関る設備や機器、及び海底中継器、宇宙衛星などの高度な信頼性を必要と
- 3) する設備や機器としての使用またはこれらに組み込んでの使用は意図されておりませ ん。これら、設備や機器、制御システムなどに本製品を使用され、本製品の故障により、人
- 身事故、火災事故、社会的な損害などが生じても、弊社ではいかなる責任も負いかねま <sup>4)</sup> す。設備や機器、制御システムなどにおいて、冗長設計、火災延焼対策設計、誤動作防止設 計など、安全設計に万全を期されるようご注意願います。
- 5) 本製品は日本国内仕様です。本製品を日本国外で使用された場合、弊社は一切の責任を 負いかねます。
- また、弊社は本製品に関し、日本国外への技術サポート、及びアフターサービス等を行っ ておりませんので、予めご了承ください。(This product is for use only in Japan. We bear no responsibility for any damages or losses arising from use of, or inability to use, this product outside Japan and provide no technical support or after-service for this product outside Japan.)
- 本製品は「外国為替及び外国貿易法」の規定により輸出規制製品に該当する場合があり
- 国外に持ち出す際には、日本国政府の輸出許可申請などの手続きが必要になる場合が
- 本製品を運用した結果の他への影響については、上記にかかわらず責任は負いかねます のでご了承ください。

#### [Windows® 7 ロゴについて]

以下の環境にてロゴテストをおこなっております。

- CPU: Pentium D 930 ●メモリー: 1Gバイト
- ●チップセット:945G
- グラフィックボード: GeForce 210

#### 「商標について】

- I-O DATAは、株式会社アイ・オー・データ機器の登録商標です。 Microsoft、WindowsおよびWindows Vistaロゴは、米国または他国における Microsoft Corporationの登録商標です。
- Apple、Macintoshは、米国および他の国々で登録されたApple Inc.の商標または
- HDMI、HDMIロゴ、High-Definition Multimedia Interfaceは、HDMI Licensing LLC の商標または登録商標です。
- 美解像およびNeoClearResolutionはルネサスエレクトロニクス株式会社の日本お よびその他の国における商標です。
- その他、一般に会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。



2011.1.14



## 保証規定

#### 1. <保証内容>

取扱説明書・本体添付ラベルなどの注意書きに従った正常な使用 状態で故障した場合には、本保証書の記載内容に基づき、無料修 理します。修理のため交換された本体もしくはユニット単位の 部品はお返し致しません。

## 2. <保証対象>

保証の対象となるのは製品の本体部分のみで、添付ソフトウェア もしくは添付の消耗品類は保証の対象とはなりません。

#### 3. <修理依頼>

修理を弊社へご依頼される場合は、製品と本保証書を弊社へお持 ち込み頂けますようお願い致します。送付される場合は、発送時 の費用はお客様のご負担、弊社からの返送時の費用は弊社負担と させて頂きます。また、発送の際は必ず宅配便をご利用頂き、輸 送時の損傷を防ぐため、ご購入時の箱・梱包材をご使用頂き、輸 送に関する保証および輸送状況が確認できる業者のご利用をお願 い致します。

#### 4. <保証適応外>

保証書をご提示いただきましても次の場合は有料修理となります。

- 1) ご購入日から保証期間が経過した場合。
- 2) 修理ご依頼の際、本保証書のご提示がいただけない場合。 3) 本保証書の所定事項 (お名前、ご住所、販売店欄 など)が未
- 記入の場合、または字句が書き換えられた場合。
- 4) 火災、地震、水害、落雷、ガス害、塩害、その他の天変地変、 公害または異常電圧による故障もしくは損傷。
- 5) お買上げ後の輸送、移動時の落下・衝撃などお取り扱いが不適当 なため生じた液晶パネルの傷を含む故障もしくは損傷。
- 6) 接続時の不備に起因する故障もしくは損傷または接続してい る他の機器に起因する 故障もしくは損傷。
- 7) 液晶パネル、バックライトの経年劣化。(輝度変化、色変化、輝度 および色の均一性の変化、焼き付き、欠点の増加など)

- 8) 液晶パネルの表面も含む外装品の損傷、変色、劣化。 9) 取扱説明書の記載の使用方法または注意に反するお取り扱い
- に起因する故障もしくは損傷。
- 10) 弊社以外で改造、 調整、 部品交換などをされた場合。

#### 11) その他弊社の判断に基づき有料と認められる場合。 5. <弊社免責>

本製品の故障、または使用によって生じた保存データの消失など、 直接および間接の損害について弊社は一切責任を負いません。 6. 〈保証有効節用〉

本保証書は日本国内においてのみ有効です。

This warranty is valid only in Japan. \*本保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修

理をお約束するものです。 本保証書によってお客様の法律上の 権利を制限するものではありません。

#### おねがい

本商品および本商品の取扱説明書の内容の一部または全部を弊 社の許諾なしに複製することはできません。

本保証書は所定事項が記入されることにより有効となります。 本商品は将来改良のため予告なく変更する場合があります。 本商品、またはこの一部をご利用になる商品を販売される場合 は弊社営業までご相談ください。

#### 弊社修理センターのご案内

■修理品送付先 〒920-8513 石川県金沢市桜田町2丁目84番地 アイ・オー・データ第2ビル 株式会社アイ・オー・データ機器 修理センター